

## カンボジア語 入力方法

### I. キーボード

カンボジア語のキーボードの配列は2種類あります。

- 1) CAM-KHEK = IBM PC/XT 用キーボード
- 2) CAM-UNI = Window 7 用キーボード (uni code)

※GT-V4 & V5 で カンボジア語を入力する前に [SETTINGS/TOOL] ボタンを押して機能サブメニュー から「各言語の設定」を選択し「カンボジア語の設定」で「入力方法」の ”CAM-UNI” “CAM-KHM” のどちらかを設定してください。

カンボジア言語カードには ”CAM-KHM”のみが同梱されています。

### II CAM-KHEK (Jan/Cam-232)キーボード の入力

例: [A] ボタン

[A] には 4つの 文字を 入力する ことができます。

- 1) [A] を そのまま押す = 右端の文字。
- 2) [SHIFT] ⇒ [A] (SHIFT ボタンに続いて Aを押す) = 右端から2番目
- 3) [ALT] ⇒ [A] (ALT ボタンに続いて Aを押す) = 右端から3番目
- 4) [ALT] + [A] (ALT ボタンを押したまま Aを押す) = 右端から4番目 (左端)

※[ALT]ボタンは電源ボタンの直ぐ上のボタン

入力例: こんにちは の カンボジア語 を入力してみましょう。

- 1) [S] を押す
- 2) [SHIFT] ⇒ [Y]
- 3) [R] を押す
- 4) [S] を押す
- 5) [ALT] ⇒ [T]
- 6) [SHIFT] ⇒ [I]

### III CAM-UNI キーボードの入力

例: [A] ボタン

[A] ボタンで 3つの 文字を 入力する ことができます。

- 1) [A] を そのまま押す = 右端の文字。
- 2) [SHIFT] ⇒ [A] (SHIFT ボタンに続いて Aを押す) = 中央の文字
- 3) [ALT] ⇒ [A] (ALT ボタンに続いて Aを押す) = 左端の文字

入力例: こんにちは の カンボジア語 を入力してみましょう。

- 1) [S] を押す
- 2) [SHIFT] ⇒ [Y]
- 3) [R] を押す
- 4) [S] を押す
- 5) [SHIFT] ⇒ [,] (M ボタンの 右隣のボタン)
- 6) [D] を押す
- 7) [SHIFT] ⇒ [I]